




Solución de problemas

Indicador		Problema	Solución
 Intermitente	Descarga de batería a bajas temperaturas	El funcionamiento normal se reanudará automáticamente cuando la batería se caliente.	
 Intermitente	Descarga de batería a altas temperaturas	El funcionamiento normal se reanudará automáticamente cuando la batería se enfríe.	
 RECHARGING TIME Intermitente	Carga de batería a bajas temperaturas	El funcionamiento normal se reanudará automáticamente cuando la temperatura de la batería se restablezca por encima de los 3 °C.	
 RECHARGING TIME Intermitente	Carga de batería a altas temperaturas	El funcionamiento normal se reanudará automáticamente cuando la batería se enfríe.	
50Hz  Intermitente	Salida de CA a bajas temperaturas	El funcionamiento normal se reanudará automáticamente cuando el producto se caliente.	
50Hz  Intermitente	Salida de CA a altas temperaturas	Asegúrese de que la entrada y la salida de aire del producto no estén obstruidas. El funcionamiento normal se reanudará automáticamente cuando baje la temperatura.	
OVERLOAD Intermitente	Sobrecarga de salida de carga USB-C o en vehículo	Retire los dispositivos sobrecargados y reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal.	
50Hz OVERLOAD Intermitente	Sobrecarga de salida de CA	Retire los dispositivos sobrecargados y reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal. La potencia total de los aparatos eléctricos cargados no debe exceder la potencia nominal (para conocer el límite de potencia de los aparatos eléctricos en el modo X-Boost, consulte la introducción de la función X-Boost).	
RECHARGING TIME OVERLOAD Intermitente	Sobrecarga de carga	Retire el cable de carga y el funcionamiento normal se reanudará automáticamente después de reiniciar.	
 Intermitente	Ventilador bloqueado	Compruebe si el ventilador está bloqueado por objetos extraños.	
50Hz Intermitente	Fallo de comunicación entre el panel de control principal y CA	El funcionamiento normal se reanudará automáticamente después de reiniciar.	



Si aparece una advertencia durante el uso del producto y el icono de advertencia continúa después de reiniciarlo, deje de usar el producto inmediatamente (no intente cargarlo ni descargarlo). Si tiene algún problema que no aparezca en la tabla anterior, consulte al servicio de atención al cliente de EcoFlow.